


 **ALARKO**

by **COSQ**

**Akıllı Oda Termostatı**

# **Kablosuz Kombi Kontrolü Kurulum ve Kullanım Kılavuzu**



	<b>Genel güvenlik kuralları</b>	<b>3</b>
	<b>Alarko by Cosa ile konfor ve tasarruf</b>	<b>4</b>
	<b>Termostatın montajı ve kullanımı</b>	<b>6</b>
	<b>Kombi kontrol ünitesinin montajı ve kullanımı</b>	<b>14</b>
	<b>Termostat ve kombi kontrol ünitesinin eşleşmesi</b>	<b>20</b>
	<b>İnternet bağlantısı</b>	<b>23</b>
	<b>Sıkça sorulan sorular ve teknik destek</b>	<b>32</b>
	<b>Teknik özellikler</b>	<b>49</b>
	<b>Uygunluk beyanı</b>	<b>50</b>
	<b>Garanti belgesi</b>	<b>52</b>

# Genel güvenlik kuralları

Cihazların kurulumu ve kullanımı öncesinde bu kullanım kılavuzunu okuyup, tüm talimatları izleyin.

Cihazların plastik kutularının açılması veya amacı dışında kullanılması güvenliğinizi için tehlikelidir ve ürünleri garanti kapsamı dışında bırakır.

Kullanacağınız güç kaynağının cihazlarınız ile uyumlu olmasına dikkat edin.

Cihazların ve kablolarının suya temas etmeyeceğinden emin olun, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın. Aksi belirtilmedikçe radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya diğer elektrikli cihazların yanına veya üzerine yerleştirmeyin.

Kabloların özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazlardan çıktıkları yerlerde üzerlerine basılmalarını veya sıkışmalarını önleyin. Cihazların güç bağlantılarını kesebilmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre her zaman kolayca erişebileceğinizden emin olun.

Gök gürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazları fişlerinden çekin.

Cihazın onarımı ve bakımı sadece yetkili kılınan servisler tarafından yapılmalıdır. Sadece belirtilen yedek parça veya aksesuarlar kullanılmalıdır.

Cihazlar kullanılacağı bölgenin mevzuatına uygun ise kullanılmalıdır. Cihazlar bozuk ise kullanılmamalıdır.

Cihazlarda kullanılan pillerin alkalin pil olması gerekmektedir.

Pil ile çalışan cihazlarda kullanılan piller şarj edilmiş, ateşe atılmış, farklı bir pil ile karıştırılmış, ters takılmış veya sökülmüş olarak kesinlikle kullanılmamalıdır. Aksi halde bu piller patlayabilir, sızabilir veya yanıklara neden olabilir.

Pillerin değişimi gerektiğinde hepsini aynı anda değiştirin.

Pilleri çocuklardan uzak tutun ve yutulması halinde, derhal bir doktora danışın.

Piller evsel atıklardan ayrı olarak imha edilmelidir. Pil, kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, güvenli imha veya geri dönüşüm için belirlenmiş bir atık toplama noktasına götürülmelidir.



**ISITMA SİSTEMİNİZDEKİ  
HATALARIN GİDERİLMESİ İÇİN  
ÜRÜNLERİN YETKİLİ  
SERVİSLERİNE BAŞVURUNUZ**

# Alarko by Cosa ile konfor...

## Akıllı Modlar

Evin sıcaklığının aile bireylerinin konumlarına veya haftalık programlamaya göre otomatik olarak deęişmesini sağlayabilirsiniz.





## ...ve tasarruf

### Enerji Yönetimi

Kullanım sürelerini ve tasarruf oranını görebilir, enerjiyi daha verimli kullanabilirsiniz.



# Termostatın montajı ve kullanımı


## Alarko by Cosa Akıllı Oda Termostadı




# Termostatın montajı ve kullanımı

## Enerjilendirme

Alarko by Cosa'nın turuncu arka kapağını, ok işareti ile gösterilen yerlerden tutarak ana üniteden çıkarın.




Cihazda modeline göre pil, 5V DC adaptör veya her iki giriş bir arada olabilir.



**ALKALİN TİPİ PİL KULLANILABİLİR. ŞARJ EDİLEBİLİR VEYA FARKLI TİP PİL KULLANILAMAZ.**



**5VDC ADAPTÖR 5V DC ÇIKIŞLI VE EN AZ 1A AKIM TİPİNDE OLMALI.**



**CİHAZINIZ PİL VE 5VDC ADAPTÖR TAKILABİLEN BİR MODELE SAHİPSE PİLLER VE ADAPTÖR HİÇBİR ZAMAN AYNI ANDA TAKILMAMALIDIR.**

# Termostatın montajı ve kullanımı

## Kullanım

Güç bağlantısı sonrasında termostatın pil ile kullanımında üst tuşa basarak, ekranda önce Cosa logosu, sonra da oda sıcaklığı görülebilir. Adaptör ile kullanımda Cosa logosu ve oda sıcaklığı üst tuşa basmanıza gerek olmadan gözükecektir.



# Termostatın montajı ve kullanımı

## Alarko by Cosa Akıllı Oda Termostatı'ndan hedef sıcaklığı değiştirme

Pilli kullanımlarda **üst tuşa** basarak cihazı uyandırabilirsiniz.

Adaptör ile kullanımda, **ekran sürekli açık** (*Alarko by Cosa Akıllı Termostat ayarlar menüsünde açıklanmıştır*) olacak şekilde ayarlıysa cihazı uyandırmanıza gerek olmayacaktır.

Hedef sıcaklığını değiştirmek için **sol ve sağ dokunmatik tuşları** kullanın. Dilediğiniz hedef sıcaklığını seçtikten sonra, cihaz yeni hedef sıcaklığını **otomatik** olarak kaydeder.



# Termostatın montajı ve kullanımı

## Alarko by Cosa Akıllı Oda Termostatı'ndan Akıllı Modları değiştirme

Geçerli modu görüntülemek veya değiştirmek için **üst düğmeye** tekrar basın. Önce aktif akıllı modu göreceksiniz. Akıllı modları değiştirmek için **sol ve sağ dokunmatik tuşları** kullanabilirsiniz. Ayarı yaptıktan kısa bir süre sonra yeni mod **otomatik** olarak kaydedilir.

Alarko by Cosa'nın internet bağlantısını yaptıktan sonra hedef sıcaklığı ve akıllı modları **Cosa mobil uygulamasından** da değiştirebilirsiniz.



Ev  
Modu



Otomatik  
Kontrol



Uyku  
Modu



Haftalık  
Program



Dışarı  
Modu



Kapalı



Kullanıcı  
Modu

# Termostatın montajı ve kullanımı

## Alarko By Cosa Akıllı Oda Termostatı'nın ayarlar menüsüne giriş

Ayarlar menüsüne gitmek için üst tuşa **3 saniye** süreyle basın. Böylece ayarlar ikonunu göreceksiniz.

Sol-sağ dokunmatik tuşları kullanarak ayarlar menüsünde gezinebilirsiniz.



Ayarlar menüsü



İnternet bağlantı durumu  
(sadece 5V DC adaptörlü modellerde ve adaptör ile kullanımda vardır)



İnternete bağlı



İnternete bağlanamıyor



İnternete bağlantı ayarları yapılmamış

# Termostatın montajı ve kullanımı

## Alarko by Cosa Akıllı Oda Termostatı'nın ayarlar menüsü



Eşleşme durumu



Termostat ve Kablosuz Kombi ünitesi eşleşmiş



İki ünite arası iletişimde sorun var



Cihazlar eşleşmek için hazır



Ekran sürekli açık/kapalı  
(5V DC adaptör ile kullanımda geçerlidir)



Ekran sürekli açık



Cihazı fabrika ayarlarına  
getirme



Ayarlar menüsünden  
çıkma




# Termostatın montajı ve kullanımı

## Alarko by Cosa Akıllı Oda Termostadı'nın yerleşimi

Alarko By Cosa'nın sıcaklığı doğru ölçecek şekilde yerleştirilmesi gerekir:

Termostat **doğrudan güneş ışığı alan alanlara, radyatör yakınına, kapı yanı veya koridor** gibi yerlere yerleştirilmemelidir.

Ayrıca, cihaz yerden **50 cm ila 150 cm arasında** bir yüksekliğe yerleştirilmelidir.



# Kombi kontrol ünitesinin montajı ve kullanımı



**ALARKO BY COSA KABLOSUZ  
KOMBİ KONTROL ÜNİTESİ'NİN  
MONTAJI İÇİN ISITMA  
SİSTEMİNİZİN **KULLANIM  
KILAVUZUNA** BAKIN VEYA  
**YETKİLİ TEKNİK SERVİSE**  
DANIŞIN.**

**EVİNİZİN ELEKTRİK PANELİNDEN  
İLGİLİ SİGORTALARI KAPATARAK  
KURULUM SIRASINDA  
KABLOLARIN HİÇBİRİNDE **GÜÇ  
OLMADIĞINDAN** EMİN OLUN.**

**KURULUMDAN ÖNCE ISITMA  
SİSTEMİNİZE AİT **ELEKTRİK VE  
GAZIN KAPALI** OLDUĞUNDAN  
EMİN OLUN.**

# Kombi kontrol ünitesinin montajı ve kullanımı

## Alarko by Cosa Kablosuz Kombi Kontrol Ünitesi

Üst tuş



Güç



Eşleşme durumu



İnternet bağlantısı



Kombi çalışma durumu



Arka Sağ Tuş



Kısa Basım: Eşleşmeye hazırlama  
Uzun Basım: Eşleşmeyi silme

Arka Sol Tuş



Kısa Basım: Mobil uygulamadan internet bağlantı ayarlarının yapılmasına hazır  
Uzun Basım: Fabrika ayarlarına getirme


# Kombi kontrol ünitesinin montajı ve kullanımı

## Alarko by Cosa Kablosuz Kombi Kontrol Ünitesi

Turuncu arka kapağı ana üniteden dikkatlice çıkartın.

230V güç kablosunun bir ucunu Alarko by Cosa Kablosuz Kombi Ünitesine ve diğer ucunu fişe takın.

Kabloyu taktığınızda önündeki güç ışığının yandığını görmelisiniz.



Led yanıyor

Güç açık

Led sönük

Güç kapalı

Led yavaşça  
yanıp sönüyor

Uzaktan yazılım  
güncellemesi devam  
ediyor. Güç kablosunu  
çıkarmayın.

# Kombi kontrol ünitesinin montajı ve kullanımı

Kombinizi Alarko by Cosa ile kontrol etmek için, kombi kontrol ünitesini kombinin oda termostatu bağlantısına bağlamanız gerekir.

## Kombiye bağlı oda termostatu var

Kombinize zaten bağlı olan AÇ/KAPA (ON/OFF) tipi bir oda termostatu varsa, kombiden termostata uzanan bu kabloları çıkarabilir ve Alarko by Cosa Kombi Kontrol Ünitesinin **1(COM) ve 2(NO) numaralı** klemenslerine bağlayabilirsiniz.

Bu durumda kombinizin iç kısmında herhangi bir kablolama yapılmasına gerek yoktur.

### Turuncu Arka Kapak



# Kombi kontrol ünitesinin montajı ve kullanımı

## Kombiye bağlı oda termostati yok

Kombinize takılı bir termostat yoksa, ürün ile birlikte gelen kombi bağlantı kablosunun bir ucunu, kombinizin içerisindeki on/off tipi oda termostati bağlantı girişine bağlamalısınız. Diğer ucunu ise Alarko by Cosa Kombi Kontrol Ünitesinin turuncu kapağındaki **1(COM)** ve **2(NO)** numaralı klemenslerine bağlayabilirsiniz.

**KOMBİ KABLOSUNUN KOMBİ İÇERİSİNDEKİ BAĞLANTISI İÇİN KOMBİNİZİN KULLANIM KILAVUZUNA BAKINIZ VEYA YETKİLİ SERVİSİNDEN DESTEK ALINIZ.**

### Turuncu Arka Kapak




# Kombi kontrol ünitesinin montajı ve kullanımı

## Kombinin kalorifer suyu sıcaklık ayarı

Kombinizin kalorifer suyu sıcaklığını yoğuşmalı kombilerde **50 derece**, konvansiyonel kombilerde **50-60 derece** gibi yeterli bir seviyede olduğundan emin olun.

## Kombi bağlantısının test edilmesi

Alarko by Cosa Kombi Kontrol Ünitesi ile kombi arasındaki bağlantıyı test etmek için, Alarko by Cosa Kombi Kontrol ünitesinin **üstündeki tuşa** 3 saniye basılı tutup, kombinizi manuel olarak çalıştırabiliyor, aynı tuşa 3 saniye daha basıp, kombinizi kapatabiliyor olduğunuzdan emin olun.



# Termostat ve kombi kontrol ünitesinin eşleşmesi

## Alarko by Cosa Akıllı Oda Termostatı ve Alarko by Cosa Kablosuz Kombi Kontrol Ünitesinin eşleşmesi

Alarko by Cosa cihazları paketlerinden ilk defa çıktıklarında eşleşme işlemi yapılmış durumda olacaktır. Her iki cihazı enerjilendirdiğinizde, Alarko by Cosa Kombi Kontrol Ünitesinin eşleşme ışığı sabit bir şekilde yanıyorsa eşleşme işlemini yapmanıza gerek yoktur.

**CİHAZLAR 1 DAKİKA İÇİNDE EŞLEŞMEZSE, EŞLEŞME MODUNDAN ÇIKAR.**



Eşleşme durumu

Led yanıyor

Eşleşmiş

Led sönük

Eşleşmemiş

Led hızlıca yanıp sönüyor

Eşleşilen cihazla iletişim kurulamıyor

Led yavaşça yanıp sönüyor

Eşleşmeye hazır



# Termostat ve kombi kontrol ünitesinin eşleşmesi

## Alarko by Cosa Akıllı Oda Termostatı'nın eşleşme moduna alınması



**Termostatı** eşleşme moduna almak için **3 saniye** boyunca üst düğmesine basın.



Sağ veya sol dokunmatik ön butonlarını kullanarak **eşleşme simgesini** bulun.



**Üst butona** basarak eşleşme ikonunu görün.



**Eşleşme başarıyla tamamlandı.**





**Eşleşme tamamlanamadı.** Bu durumda eşleşmeyi yeniden gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

# Termostat ve kombi kontrol ünitesinin eşleşmesi

## Alarko by Cosa Kablosuz Kombi Kontrol Ünitesi'nin eşleşme moduna alınması



**Kablosuz kombi kontrol ünitesini** eşleşme moduna almak için;

1. turuncu arka kapağı çıkarın
2. Sağ-arkadaki  eşleşme tuşuna basın.
3. Ön yüzdeki eşleştirme ledi  yavaşça yanıp sönecektir.


# İnternet bağlantısı

ALARKO BY COSA'NIN CEPTEN KONTROL EDİLEBİLMESİ İÇİN EVİNİZİN KABLOSUZ İNTERNET AĞINA BAĞLANMASI GEREKİR.

TERMOSTATIN **PİL VEYA 5VDC ADAPTÖR** İLE KULLANILMASINA GÖRE İNTERNET BAĞLANTISI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLLERDE YAPILABİLİR.

## 1. Pil ile kullanım

Alarko by Cosa Akıllı Oda Termostatı'nın pil ile kullanıldığı durumda internet bağlantısı Alarko by Cosa Kablosuz Kombi Ünitesi'nden yapılmalıdır.






# İnternet bağlantısı

## 2. 5V DC adaptör ile kullanım

Cihazlardan modeminize daha yakın olanı internet bağlantısı için kullanmalısınız.

**Her iki cihazı ayrı ayrı internete bağlamanıza gerek yoktur.**



# İnternet bağlantısı

## İnternete bağlama

Alarko by Cosa'yı mobil cihazınızdan kontrol etmek için mobil uygulamayı indirin.



Uygulamaya ilk defa giriş yapıyorsanız öncelikle kayıt olun ya da varsa mevcut giriş bilgilerinizi kullanın.

**İNTERNET BAĞLANTISININ  
TAMAMLANMASI İÇİN  
UYGULAMADAKİ  
YÖNLENDİRMELERİ TAKİP EDİN.**

# İnternet bağlantısı

## Kablosuz kombi ünitesinden internet bağlantısı


Kablosuz kombi ünitesinden internet bağlantısını yapmak için kurulum sırasında aşağıdaki adıma gelince, “Cosa Kablosuz Kombi Ünitesini” seçip, adımları dikkatlice takip edin.



# İnternet bağlantısı

## Kablosuz kombi ünitesinden internet bağlantısı

Kablosuz kombi ünitesinin internet bağlantı ayarları yapılmadıysa wifi ledi sönmük durumda olacaktır.

**Arka sol tuşa**  **kısa basarak** cihazı kablosuz ağ ayarlarının yapılmasına hazır hale getirebilirsiniz.

Bu led iki şekilde yavaşça yanıp sönebilir. Uygulamadaki kurulum adımlarında hangi şekilde yanıp söndüğü seçeneğini doğru bir şekilde işaretlemelisiniz.

Led yanıyor	Kablosuz ağa bağlandı
Led sönmük	Kablosuz ağ ayarı yapılamadı
Led hızlıca yanıp sönüyor	Kablosuz ağa bağlanamıyor
Led yavaşça yanıp sönüyor	Kablosuz ağ bağlantı ayarları için hazır



# İnternet bağlantısı

## Termostat üzerinden internet bağlantısı


Termostat üzerinden internet bağlantısını yapmak için kurulum sırasında aşağıdaki adıma gelince, termostattan internete bağlanmak için **Cosa Akıllı Termostat v4'ü seçip**, adımları dikkatlice takip edin.





# İnternet bağlantısı

## Termostat üzerinden internet bağlantısı

1. Termostatın internet bağlantısı yapılmasına hazır hale gelmesi için, cihazın üst tuşuna 3 saniye süreyle basarak ayarlar menüsüne girin.
2. Dokunmatik düğmeleri kullanarak ayar öğeleri arasında wifi ikonunu  bulun.



Ayarlar menüsü



İnternet bağlantı durumu  
(sadece 5V DC adaptörlü modellerde ve adaptör ile kullanımda vardır)



İnternete bağlı



İnternete bağlanamıyor



İnternete bağlantı ayarları yapılmamış

# İnternet bağlantısı

## Termostat üzerinden internet bağlantısı

2. İnternet bağlantı ayarları yapılmamışsa wifi ikonunun aşağıdaki şekilde olduğunu görürsünüz.



3. Bu durum iken tekrar üst butona basarak cihazı **bağlantı ayarlarının yapılmasına hazır hale getirin**. Wifi ikonu yanıp sönmeye başlayacaktır. Bu animasyon iki şekilde gözükabilir.



Uygulamadaki kurulum adımlarında animasyonun hangi şekilde yanıp söndüğü seçeneğini doğru bir şekilde işaretlemelisiniz. Sonrasında uygulamadaki adımları dikkatlice takip edin.

# İnternet bağlantısı

## İnternet bağlantısı başarıyla tamamlandı

Kurulumu tamamladığınızda uygulamada evin sıcaklığını, Alarko by Cosa'da ise aşağıdaki ikonu görebiliyor olmalısınız.



İnternete bağlandı

## İnternet bağlantı problemi

Uygulama ve Alarko by Cosa'da aşağıdaki uyarıları görüyorsanız kurulum adımlarını tekrarlamanız gerekecektir. Bunun için bu kılavuzun Sıkça Sorulan Sorular bölümüne bakabilirsiniz.



İnternete bağlanamadı



# Sıkça sorulan sorular

## İnternet bağlantısını yapamadım

İnternet bağlantısını yeniden yapmalısınız. Bunun için bu kılavuzdaki internet bağlantı adımlarını takip edin. Bunu yaparken aşağıdakilere dikkat edin.

- Kablosuz internet şifresini doğru girdiğinizden emin olun.
- Modeminizin 2.4 GHz ile kablosuz yayın yaptığından emin olun.
- Modeminizin şifreleme türü “web” ya da “wpa-professional” olduğu durumlarda internet bağlantısını sağlayamazsınız, şifreleme türünün “wpa”, “wpa2” yada “wpa/wpa2” olduğundan emin olun.
- İnternete bağlamak istediğiniz cihazın bulunduğu bölgede kablosuz internet erişiminin olduğundan emin olun.

## Sıkça sorulan sorular

### İnternet bağlantısı sürekli kopuyor

İnternet bağlantısı zaman zaman kısa veya uzun aralıklarla kopuyor olmasına rağmen, bağlantı kendi kendine sağlanabiliyorsa, internete bağlı Alarko by Cosa cihazının bulunduğu bölgede kablosuz internet ağ sinyalinin zayıf olduğu düşünülebilir. Sorunu gidermek için aşağıdakileri deneyebilirsiniz.

- Alarko by Cosa Kablosuz Kombi Kontrol ünitesi aracılığı ile internete bağlantı yapılmışsa, Alarko by Cosa'yı mümkün olduğunca kombinizin metal yüzeylerinden uzak, etrafı açık ve yüksek bir konuma yerleştirin.
- Modem ve Alarko by Cosa cihazının duruş açılarını değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
- Modeminiz uzun süreden beri çalışıyorsa zaman zaman kapatılıp açılmaları faydalı olabilmektedir.

# Sıkça sorulan sorular

## Cihazlar arası iletişim sorunu var

Uygulamada ünlem işaretli zincir işaretini görüyorsanız veya kombi ünitesindeki eşleşme ışığı hızlı yanıp sönüyor olması cihazlar arası iletişim sorunu olduğunu gösterir.

Bu durum ilk defa oluştu ve kendi kendine düzelmediyse aşağıdakileri kontrol ediniz.

- Her iki cihazın enerjilendirilmesini kontrol edebilirsiniz. Bunun için kablosuz kombi kontrol ünitesinin güç ışığının yanıyor olduğundan, termostatin üst düğmesine bastığınızda oda sıcaklığını görebiliyor olduğunuzdan emin olun.

Bu durum zaman zaman oluşuyor ve kendi kendine düzeliyorsa aşağıdakileri deneyebilirsiniz.

- Her iki cihazın duruş açılarını değiştirmeyi deneyebilirsiniz.

- Kombi kontrol ünitesini mümkün olduğunca kombinizin metal yüzeylerinden uzak, etrafı açık ve yüksek bir konuma yerleştirin.

# Sıkça sorulan sorular

## Termostat veya kombi ünitesi arızalandı. Kombiyi nasıl kullanabilirim?

### 1. Alarko by Cosa Akıllı Oda

**Termostati'nin** arızalanması durumunda sıcaklık bilgisini kablosuz kombi ünitesine iletemeyeceği için kombinizi manuel olarak çalıştırmanız gereklidir. Kombi kontrol ünitesinin üst kısmında yer alan butona 2 saniye basılı tutarak kombi ledinin yanmasını sağlayın ve kombinizi manuel olarak kontrol edin.

### 2. Alarko by Cosa Kablosuz Kombi Kontrol Ünitesi'nin

arızalanması durumunda kombiniz gaz ve elektriğini kestikten sonra turuncu arka kapağı çıkararak bağlantı klemensindeki NO ve C kısmındaki kabloları birbirine kısa devre yaptıktan sonra kombinizi manuel olarak kullanabilirsiniz.

## Sıkça sorulan sorular

### Kombi bağlantısını yapamadım

Kombi kablosunun kombi içerisindeki bağlantısı için kombinizin kullanım kılavuzuna bakınız veya yetkili servisten destek alınız.



# Sıkça sorulan sorular

## Kombi çalışmıyor

Uygulamada kombi çalışıyor gözükmesine ya da kombi kontrol ünitesi üzerindeki kombi ledinin yanıyor olmasına rağmen kombiniz çalışmıyor ise aşağıdakileri kontrol ediniz:

- Öncelikle bekleyiniz. Bazı kombilerin devreye girmesi zaman alabilir.

- Kombinizi kış modunda olduğundan, kalorifer suyu basıncının doğru olduğundan veya kombiniz ile ilgili başka bir arıza olmadığından emin olun.

- Kombi kontrol ünitesi ile kombinizin arasındaki kablo bağlantısının sağlam olduğundan emin olun.

## Sıkça sorulan sorular

### Tasarruf edemiyorum

1. Aşağıdakileri kontrol edebilirsiniz:

- a. Kombi kalorifer suyu sıcaklığının konvansiyonel kombilerde 50-60, yoğunmalı kombilerde ise **50 derece olması** evinizin daha hızlı ısınması ve kombinizin daha kısa sürelerle çalışmasını sağlayacaktır.
- b. Alarko by Cosa'nın Otomatik Kontrol veya Haftalık Programlama özelliğini kullanarak **Ev, Uyku ve Dışarı modları** arasında yapmış olduğunuz tercihlere göre otomatik geçişler yapmasını sağlayabilirsiniz.
- c. Uyku ve Dışarı modlarının hedef sıcaklığını Ev moduna göre daha düşük bir sıcaklığa getirmeniz tasarrufu arttıracaktır.
- d. **Hedef sıcaklık** değerinizi 1 derece dahi değiştiriyor olmanız tasarrufu arttıracaktır.
- e. Uygulamanızın ayarlar bölümünde Isıtma Soğutma Ayarları altında, Kombi Ayarlarında **Durma ve Çalışma aralıklarını değiştirebilirsiniz**. Evinizin yapısına ve konfor tercihlerinize göre bu ayarı değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Örneğin hedef sıcaklık olarak 22 derece seçtiyseniz ve durma aralığı 0.1 olarak ayarlandıysa, Alarko by Cosa kombinizi eviniz 22.1 dereceye ulaştığında durdurur.

# Sıkça sorulan sorular

## Tasarruf edemiyorum

### 2. Evinizin konum seçimi doğru olmayabilir:

Tasarruf oranı hedef sıcaklığa, mod seçimlerinize ve dış sıcaklığınıza bağlı olan bir algoritma ile kombinizin çalışma süresi baz alınarak hesaplanmaktadır. Bu hesaplamada kullanılan dış sıcaklık bilgisi Cosa uygulamanızda belirlemiş olduğunuz konum bilgisi esas alınarak belirlenmektedir. Dolayısıyla seçtiğiniz konum bilgisinden hava durumu bilgisi alınamıyorsa Cosa tasarruf oranını hesaplayamamış olabilir. Konum seçimini düzelterip sorunu çözebilirsiniz.

# Sıkça sorulan sorular

## Otomatik Kontrol çalışmıyor - ios

Aşağıdaki kontrolleri yapın:

- Ana ekranda Otomatik Kontrol modunun seçili olduğundan emin olun.
- Evinizin konum ayarının doğru olduğundan emin olun.
- Otomatik Kontrol ayarlarından bu özellik için kullanılmasını istediğiniz mobil telefon listesinin doğru olduğundan emin olun.
- ios telefonlarda:

1. Cep telefonu ayarlarına gidin
2. Cosa ayarlarından konumu seçin
3. “Her zaman konum erişimine izin ver” seçeneğini seçin
4. Konumun açık olduğundan emin olun
5. Arka planda yenileme uygulamasını açın

# Sıkça sorulan sorular

## Otomatik Kontrol çalışmıyor - android

Aşağıdaki kontrolleri yapın:

- Ana ekranda Otomatik Kontrol modunun seçili olduğundan emin olun
- Evinizin konum ayarının doğru olduğundan emin olun
- Otomatik Kontrol ayarlarından bu özellik için kullanılmasını istediğiniz mobil telefon listesinin doğru olduğundan emin olun.
- android telefonlarda:

1. Cosa mobil uygulamasında Ev Ayarları menüsünden Otomatik Kontrol Ayarlarına girin.
2. Önerilen Seçenekleri Kullan'ı seçin.
3. Otomatik kontrolü etkinleştirin.
4. Uygulamadan çıkıp cep telefonu ayarlarına gidip, pil ayarlarına girin.
5. Pil optimizasyonunu seçin.
6. Cosa uygulamasının daima pil kullanımına izin verin.
7. Konumun ve Wi-Fi özelliğinin açık olduğundan emin olun.

## Sıkça sorulan sorular

### Haftalık Program ayarladığım saatlere göre çalışmıyor

Haftalık Program Cosa'nın kurulu olduğu evin konum bilgilerine göre hesaplanan zaman dilimine göre çalışır. Dolayısıyla evinizin konumu yanlış seçildiyse Cosa farklı bir zaman dilimine göre çalışıyor olabilir.

Sorunu düzeltmek için evinizin konum bilgilerini kontrol etmelisiniz. Bunun için:

1. Ana ekrandan ayarlar menüsüne girin.
2. Ev Bilgileri ve Kullanıcılar menüsüne girip, Ev Bilgilerini seçin.
3. Evin konumunu kontrol edin. Yanlışsa düzeltip, Kaydet butonuna basıp çıkın.

# Sıkça sorulan sorular

## Ölçülen oda sıcaklığı termometreden farklı

Farklı marka ve model termometre veya termostatlar arasındaki sıcaklık ölçümlerinde farklar olabileceği gibi aynı marka ve model ölçüm aletlerinde dahi bazı farklılıkların oluşması doğaldır. Kullanılan cihazın sensörünün yaşı, kalitesi gibi etkiler olabileceği gibi, cihazın odadaki yeri, yüksekliği, nasıl bir zeminde durduğuna kadar ölçümlere etki eden birçok faktör olabilir.

Bu tip farklılıkları en aza indirmek amacıyla, "Sıcaklık Kalibrasyonu" özelliğini kullanarak ölçülen sıcaklığı kalibre edebilirsiniz. Bunun için:

1. Uygulamanızda sıcaklığını kalibre etmek istediğiniz evin ayarlarına girin.
2. "Cosa Cihaz Ayarları" menüsüne girin.
3. Sıcaklık değerini kalibre edin.

Böylece ölçülen sıcaklığın kalibre ettiğiniz miktarda değiştiğini göreceksiniz.

## Sıkça sorulan sorular

### Uygulamadaki hava durumu bilgisi yanlış

Hava durumu bilgilerinin yanlış olduğunu düşünüyorsanız öncelikle evinizin konum bilgilerini kontrol etmelisiniz. Cosa hava durumu bilgilerini seçtiğiniz konuma en yakın hava istasyonundan alır. Bu istasyonun evinize uzaklığına göre de sunulan hava durumu bilgilerinde ufak sapmalar olabilir.

Evinizin konum bilgisini kontrol etmek için:

1. Ana ekrandan ayarlar menüsüne girin.
2. Ev Bilgileri ve Kullanıcılar menüsüne girip, Ev Bilgilerini seçin.
3. Evin konumunu kontrol edin. Yanlışsa düzeltip, Kaydet butonuna basıp çıkın.

Kısa bir süre sonra hava durumu bilgisinin doğru hale geldiğini görmelisiniz.



## Sıkça sorulan sorular

### Aynı eve ek kullanıcı nasıl eklenir?

Cosa uygulaması içerisinde kullandığınız eve yeni bir kullanıcı eklemek için:

1. Kullanıcı eklemek istediğiniz evin ayarlar menüsünden "Ev Bilgileri ve Kullanıcılar" menüsüne girin.
3. Açılan ekranda "Yeni Kullanıcı Ekle" seçeneğine basın.
4. Eklemek istediğiniz kullanıcının e-posta adresini girin.

Böylece, davet ettiğiniz kullanıcıya bir davet e-postası gidecektir. Davet ettiğiniz kullanıcının aynı e-posta adresi ile Cosa uygulamasına daha önce kayıt olmadıysa, kayıt olup giriş yaptıktan sonra uygulama bildirimlerinden davetinizi kabul etmesi yeterli olacaktır.

## Sıkça sorulan sorular

### Hedef sıcaklığa ulaşılmış olmasına rağmen kombi devreye girmiyor

Bu durum Alarko by Cosa'nın Durma ve Çalışma Aralığı Ayarları ile ilgili olabilir.

Uygulamanızda Isıtma ve Soğutma Ayarları altında Çalışma ve Durma Aralığı şeklinde iki değer bulunmaktadır. Bunlar örneğin durma aralığı 0.3 derece, çalışma aralığı 0.1 derece olarak ve evinizin hedef sıcaklığı olarak 22 derece olarak ayarlandıysa, Alarko by Cosa kombinizi 22.3 derecede durdurur, 21.9 derecede ise çalıştırır. Dolayısıyla bu aralıkları tercihlerinize göre değiştirerek kombinizin daha kısa ve sık veya daha uzun ve nadir çalışmasını sağlayabilirsiniz.



## Teknik destek

Sorularınızı veya önerilerinizi iletmek için [info@alarko-carrier.com.tr](mailto:info@alarko-carrier.com.tr) e-posta adresinden veya **444 0 128** Müşteri Danışma Hattı'ndan bize ulaşabilirsiniz.



# Teknik özellikler



	Alrko by Cosa Smart Thermostat 5V + Battery	Alrko by Cosa Wireless Heater Control Unit
Model	C4D0-5V/Bat	C4J1-230V-B
Beslenme Gerilimi	4.5 VDC (3xAAA) or 5VDC	100-240VAC
Boyutlar (Y/G/Dcm)	11 / 10.5 / 2.7	11 / 10.5 / 2.7
Yer Sıcaklığı Ölçüm Sensör Girişi	opsiyonel	-
Isıtma Aç / Kapa Hassasiyeti	0.1 °C - 0.5 °C	-
Sıcaklık Ölçüm Hassasiyeti	0.1 °C	-
Hedef Sıcaklık Ayarlama Hassasiyeti	0.1 °C	-
Ürün Materyali	ABS + PC	ABS + PC
Arayüz	Dokunmatik Tuş ve Led Matris Ekran	Led İndikatör
Isıtma Sistemleri Uyumluluğu	-	Aç / Kapa
Çıkış Tipi	-	Kuru kontak
Anahtarlama Kapasitesi	-	5A 250VAC / 3A 30VDC
Beslenme Gerilimi / Adaptör	5VDC, 1A	-
Wi-Fi Bağlantı	802.11 b/g/n 2.4 GHz	
İşletme Sıcaklığı	- 10 °C / 40 °C	
Depolama Sıcaklığı	- 20 °C / 50 °C	
IP Koruma Sınıfı	20	
Haberleşme Mesafesi	50m	
Veri Şifreleme	AES-GCM ile 2048-bit TLS 1.2 SSL şifreleme	
Cihazlar Arası Haberleşme	2.4 GHz	
Garanti Süresi	2 yıl	

# Uygunluk beyanı

**Üretici Firma:** Nuvia Enerji Teknolojileri San. ve Tic. A. Ş. (Nuvia), Reşitpaşa Mah. Katar Cad. ARI-3 Binası No:4 / B111 34469 Sarıyer İstanbul Turkey

Nuvia aşağıda marka ve modeli belirtilen ürünlerin kendi sorumluluğu altında aşağıdaki direktif ve standartlara uygun olarak üretildiğini beyan eder. Uygunluk beyanının orijinali ve ilgili dokümanlar üreticide görülebilir.

**Marka:** Alarko By Cosa

**Modeller:**(C4D0-5V/Bat), (C4J1-230V-B)

Nuvia tarafından üretilen, Alarko by Cosa Akıllı Oda Termostadı 2.4 GHz bandında kablosuz olarak haberleşebilir, bulunduğu ortamın sıcaklık ve nem değerlerini ölçebilir, bağlı olduğu on/off tipi oda termostadı girişi olan ısıtıcıyı kontrol edebilir ve kullanıcının tercihleri doğrultusunda, 2.4 GHz bandında kablosuz olarak internete bağlanarak ilgili verilerin bulut tabanlı sistem veya eşleştirilmiş diğer cihazlarla ile aralarında paylaşımını sağlayabilir.

Belirtilen marka ve modellerin üretici firması Nuvia olarak CE ile işaretlenmiş bu ürünlerin, aşağıda belirttiğimiz direktif ve standartlara (revizyonlarıyla birlikte) uygun olduğunu beyan ederiz.

**Uyumlu direktifler:**

**Radyo Ekipmanları Direktifi** (RED, 2014/53/EU) EN 60730-1/A1:2019, EN 60730-2-9 2019, EN 62479:2010

**Telsiz Ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği** (R&TTE, 1999/5/EC) EN 300 328\_V2.1.1  
**Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği** (EMC, 2014/30 /EU) ETSI EN 301 489-1: V2.1.1, ETSI EN 301 489-3: V2.1.1, EN 300 220-2 V3.1.1

**Ek bilgi:** Direktiflerle uyumluluk yalnızca marka ve modeli belirtilen ürünleri kapsamakta olup, Nuvia, ürünlerin birlikte kullanılacağı diğer sistemlerin ve tüm sistemin direktiflere uyumluluğundan sorumlu değildir. Nuvia, onayı alınmadan ürünler üzerinde değişiklik yapıldığında bu beyan geçerli değildir.




**NUVIA ENERJİ TEKNOLOJİLERİ**  
**SAN. VE TİC. A.Ş.**  
Reşitpaşa Mah. / Katar Cad. An 3 Binası  
No:4 B111 - 34499 Sarıyer / İstanbul  
Sarıyer V.D. / 0320439667  
Ticaret Sicil No: 882930  
Mersis No: 0-6320-4396-6700017

# Garanti belgesi

## ÜRETİCİ FİRMA

Nuvia Enerji Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.  
İTÜ Ayazağa Kampüsü ARI 3 Teknokenti No: 4 / B111  
34469 Maslak – İstanbul  
0212 276 11 33 / info@nuvia.com.tr

## FİRMA KAŞESİ VE YETKİLİSİNİN İMZASI:

  
**NUVIA ENERJİ TEKNOLOJİLERİ**  
**SAN. VE TİC. A.Ş.**  
Reşitpaşa Mah. Katat Cad. An 3 Binası  
No:4 B111 - 34469 Sarıyer / İstanbul  
Sarıyer V.D: 6320439667  
Ticaret Sicil No: 882930  
Mersis No: 0-6320-4396-6700017

## ÜRÜNÜN SERİ NUMARASI:

## FATURA TARİHİ:

## FATURA NUMARASI:

## ÜRÜNÜN TÜKETİCİYE TESLİM TARİHİ VE YERİ:

---

## YETKİLİ SATICI

## FİRMA KAŞESİ VE YETKİLİSİNİN İMZASI:

**ÜRÜNÜN CİNSİ:** Oda Termostati

**MARKA:** Alarko by Cosa

**MODEL\*:** C4D0-5V/Bat, C4J1-230V-B

\*Ürün kutu içeriğinde belirten modelleri kapsar.



# Garanti şartları

1. Garanti süresi, ürünün tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı üretici firmanın garantisi kapsamındadır ve tamir süresi ürünün yetkili servise tesliminden itibaren en fazla 20 iş günüdür.
3. Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Bu süre, ürüne ilişkin arızanın yetkili servis veya yetkili satıcı'ya bildirim tarihinden itibaren başlar. Ürünün arızasının 10 gün iş günü içerisinde giderilememesi halinde üretici firma, ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir ürünü tüketicinin kullanımına tahsis etmeyi taahhüt eder.
4. Ürünün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. Bu garanti ile taahhüt edilen onarım üretici firma tarafından yapılacaktır.
5. Üründe bir ayıp olduğunun tespiti durumunda ve garanti süresi içinde tüketici;
  - a. Ürünü geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
  - b. Ürünü alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
  - c. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları yetkili satıcıya ait olmak üzere ürünün ücretsiz onarılmasını isteme,
  - d. İmkân varsa, ürünün ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. Tüketicinin, sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu veya haberdar olmasının kendisinden beklendiği hâllerde, bu haklardan yararlanamaz.

6. Arızaların kullanım hatası sonucu ortaya çıkıp çıkmadığı, üretici firmanın düzenleyeceği raporla belirlenir.
7. Ücretsiz onarım ve ürün değiştirme yükümlülükleri aşağıdaki durumlarda ortadan kalkar.
  - a. Ürünün kullanma kılavuzunda belirtilen yöntemlere veya kurallara aykırı bir şekilde kullanılmasından dolayı arızalanması,
  - b. Ürünün kullanma kılavuzunda belirtilen yöntemler dışında uygun olmayan gerilimde veya hatalı elektrik tesisatı ile kullanılması,
  - c. Ürünün seri numarası tahrip edilmişse veya sökülmüşse,
  - d. Arıza veya hasar, üretici firmanın sorumluluğu dahilinde olmayan nakliye sırasında oluşmuşsa,
  - e. Ürünün dış yüzeylerinin tüketici sorumluluğu içerisinde kırılması veya çizilmesi,
  - f. Üretici firmanın onayı olmadığı halde ürün ile birlikte kullanılabilen aksesuar veya diğer cihazların yol açtığı arızalar,
  - g. Yangın, yıldırım, sel, deprem vs. gibi doğal afetlerden oluşan arıza, durumlarında.

8. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde ürünün;
  - a. Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - b. Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - c. Tamirinin mümkün olmadığıнын, üretici firma tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici ürünün bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesini üretici firmadan talep edebilir. Tüketicinin ürünü tanııtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar hakkında 8. madde hükümleri uygulanmaz.
9. Tüketiciler ürün ile ilgili her türlü sorununu yetkili satıcı'nın e-posta adresine veya 444 0 128 numaralı Alarko Carrier Müşteri Danışma Hattına bildireceklerdir.
10. Tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabilirler.
11. Bu garanti belgesi garanti süresince saklanmalıdır. Belgenin kaybolması durumunda ikinci bir belge verilmez. Tüketici, garanti şartlarından yararlanmak istediğinde bu garanti belgesini göstermesi gerekir. Aksi takdirde onarım, değişim ücret karşılığında yapılacaktır.



ABC-UM-5V/Bat-AC-v1.0-TR

Copyright © 2020 Nuvia A.Ş. All rights reserved.